



TORLIFT-Torrec rádióvevő bekötési programozási útmutató



TORLIFT - TORREC1 EGYCSATORNÁS RÁDIÓVEVŐ

Torrec 1, 1-ch. receiver

VEZETÉKEK

Wires

Tápfeszültség / Power supply = 12
- 24 V AC/DC

+

Piros

Red

-

Fekete

Black

Közös

common

Kék

Blue

N.O.

Sárga

Yellow

N.C.

Fehér

White

Programozás

Programming

1



nyomja meg a rádióvevő nyomógombját

Push the button on the receiver

2



kétszer nyomja meg a távadó kívánt csatorna gombját

Push the desired transmitter button twice

Figyelem! Négy csatornás működtetéshez négy darab egycsatornás rádióvevőre van szükség!

N.B. For four-chanel operation you must use 4 separate, 1-ch. receivers!

TORLIFT - TORREC2 KÉTCSATORNÁS RÁDIÓVEVŐ

Torrec 2, 2-ch. receiver

VEZETÉKEK

WIRES

Tápfeszültség / Power supply = 12
- 24 V AC/DC

+

Piros

Red

-

Fehér

White

Közös

common

Fekete

Black

1. csatorna kontakt

1st channel contact

Piros

Red

2. csatorna kontakt

2nd channel contact

Kék

Blue

Programozás

Programming

1



nyomja meg a rádióvevő nyomógombját

Push the button on the receiver

2



nyomja meg a távadón a 2-ként használni kívánt csatorna gombját kétszer, ez mindkét csatornát feltanítja

Push that transmitter button twice which you wish to use as 2nd channel. This memorizes both ch1. and ch2.

Figyelem! Négy csatornás működtetéshez négy darab egycsatornás rádióvevőre van szükség!

N.B. For four-chanel operation you must use 4 separate, 1-ch. receivers!